

DE

Sicherheitshinweise

**Produktname: EGGY EGG / BABY EGGY /
PADDY PANDA / BENNY BEAGLE**

 **ACHTUNG:**

Das Produkt darf weder zerlegt oder verbrannt werden. Die Lichtquelle des Produkts ist nicht auswechselbar. Sollte die Lichtquelle nicht mehr funktionsfähig sein, ist die gesamte Leuchte fachgerecht zu entsorgen. Setzen Sie das Produkt nicht extremen Temperaturen aus. Legen Sie es nicht in direktes Sonnenlicht. Das Nachtlicht muss von Wasser ferngehalten werden. Erhitzen Sie die Leuchte nicht mit externen Mitteln. Eine Reparatur ist nicht möglich, die Leuchte muss bei einem Defekt entsorgt werden. Sollte der Akku defekt oder ausgelaufen sein ist das Produkt umgehend zu entsorgen. Überprüfen Sie das USB-C-Kabel regelmäßig auf äußere Schäden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie zu Bränden, elektrischen Schocks oder Verletzungen führen können. Sollten Sie solche Gefahren vermuten, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller. Laden Sie das Nachtlicht nur außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.

Achtung. Langes Ladekabel. Strangulationsgefahr.

Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit der Verpackung oder dem Verpackungszubehör spielen, heben Sie es außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf. Der Transformator, das Netzteil oder das Batterieladegerät, das mit dem Elektrospielzeug verwendet wird, ist regelmäßig auf Schäden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu untersuchen und darf im Schadensfall nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

Für Kinder ab 0 Jahren geeignet.

EN

Safety Instructions

**Product Name: EGGY EGG / BABY EGGY /
PADDY PANDA / BENNY BEAGLE**

 **WARNING:**

The product must not be disassembled or burned. The light source of this product is non-replaceable. If the light source is no longer functional, the entire lamp must be disposed of properly. Do not expose the product to extreme temperatures. Do not place it in direct sunlight. The night light must be kept away from water. Do not heat the lamp with external means. Repair is not possible; if the lamp is defective, it must be disposed of. If the battery is defective or has leaked, the product must be disposed of immediately. Regularly check the USB-C cable for external damage that could lead to fire, electric shock, or injury. If you suspect any such dangers, do not use the product and contact the manufacturer. Charge the night light out of reach of your child. Warning: Long charging cable. Risk of strangulation. Do not let your children play with the packaging or packaging accessories; keep them out of your child's reach. The transformer, power supply, or battery charger used with this electric toy should be regularly checked for damage to the power cord, plug, housing, or other parts, and must not be used if damaged until the damage is repaired.

Suitable for children from 0 years old.

FR

Consignes de sécurité

**Nom du produit : EGGY EGG / BABY EGGY /
PADDY PANDA / BENNY BEAGLE**

 **ATTENTION :**

Le produit ne doit ni être démonté ni brûlé. La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Si la source lumineuse ne fonctionne plus, l'ensemble de la lampe doit être éliminé correctement. Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes. Ne le placez pas en plein soleil. La veilleuse doit être tenue à l'écart de l'eau. Ne chauffez pas la lampe avec des moyens externes. La réparation n'est pas possible ; en cas de défaillance, la lampe doit être jetée. Si la batterie est défectueuse ou a coulé, le produit doit être éliminé immédiatement. Vérifiez régulièrement le câble USB-C pour détecter des dommages extérieurs qui pourraient entraîner des incendies, des chocs électriques ou des blessures. En cas de suspicion de danger, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant. Chargez la veilleuse hors de portée de votre enfant. Attention : long câble de chargement. Risque d'étranglement. Ne laissez pas vos enfants jouer avec l'emballage ou les accessoires d'emballage ; gardez-les hors de portée de votre enfant. Le transformateur, l'alimentation ou le chargeur de batterie utilisé avec ce jouet électrique doit être régulièrement contrôlé pour des dommages au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres parties, et ne doit pas être utilisé en cas de dommages jusqu'à ce que ceux-ci soient réparés.

Convient aux enfants à partir de 0 ans.

**Nome del prodotto: EGGY EGG / BABY EGGY /
PADDY PANDA / BENNY BEAGLE** **ATTENZIONE:**

Il prodotto non deve essere smontato né bruciato. La sorgente luminosa di questo prodotto non è sostituibile. Se la sorgente luminosa non funziona più, l'intera lampada deve essere smaltita correttamente. Non esporre il prodotto a temperature estreme. Non collocarlo alla luce diretta del sole. La luce notturna deve essere tenuta lontano dall'acqua. Non riscaldare la lampada con mezzi esterni. Non è possibile la riparazione; in caso di guasto, la lampada deve essere smaltita. Se la batteria è difettosa o perde, il prodotto deve essere smaltito immediatamente. Controllare regolarmente il cavo USB-C per eventuali danni esterni che potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Se si sospettano tali pericoli, non utilizzare il prodotto e contattare il produttore. Caricare la luce notturna fuori dalla portata del bambino. Attenzione: lungo cavo di ricarica. Rischio di strangolamento. Non lasciare che i bambini giochino con l'imballaggio o gli accessori dell'imballaggio; teneteli fuori dalla portata del bambino. Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzato con questo giocattolo elettrico deve essere regolarmente controllato per verificare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla spina, al corpo o ad altre parti e non deve essere utilizzato fino a quando il danno non è stato riparato.

Adatto ai bambini a partire da 0 anni.

ES

Instrucciones de seguridad

**Nombre del producto: EGGY EGG / BABY EGGY /
PADDY PANDA / BENNY BEAGLE**

 **ATENCIÓN:**

El producto no debe desmontarse ni quemarse. La fuente de luz de este producto no es reemplazable. Si la fuente de luz deja de funcionar, la lámpara completa debe desecharse correctamente. No exponga el producto a temperaturas extremas. No lo coloque a la luz solar directa. La luz nocturna debe mantenerse alejada del agua. No caliente la lámpara con medios externos. La reparación no es posible; en caso de falla, la lámpara debe desecharse. Si la batería está defectuosa o ha tenido fugas, el producto debe desecharse de inmediato.

Revise regularmente el cable USB-C para detectar posibles daños externos que puedan causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Si sospecha de tales peligros, no use el producto y póngase en contacto con el fabricante. Cargue la luz nocturna fuera del alcance de su hijo. Atención: cable de carga largo. Peligro de estrangulación. No permita que sus hijos jueguen con el embalaje o los accesorios del embalaje; manténgalos fuera del alcance de su hijo. El transformador, el adaptador de corriente o el cargador de batería utilizado con este juguete eléctrico debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras partes, y no debe usarse si está dañado hasta que el daño haya sido reparado.

Apto para niños desde 0 años.

PL

Instrukcje bezpieczeństwa

**Nazwa produktu: EGGY EGG / BABY EGGY /
PADDY PANDA / BENNY BEAGLE**

 **UWAGA:**

Produkt nie może być rozmontowywany ani spalany. Źródło światła tego produktu nie jest wymienne. Jeśli źródło światła przestanie działać, cała lampa musi zostać odpowiednio zutylizowana. Nie narażaj produktu na ekstremalne temperatury. Nie umieszczaj go w bezpośrednim świetle słonecznym. Lampka nocna musi być trzymana z dala od wody. Nie podgrzewaj lampy zewnętrznymi środkami. Naprawa nie jest możliwa; w przypadku uszkodzenia lampa musi zostać zutylizowana. Jeśli akumulator jest uszkodzony lub wyciekł, produkt należy natychmiast zutylizować. Regularnie sprawdzaj kabel USB-C pod kątem zewnętrznych uszkodzeń, które mogą prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Jeśli podejrzewasz takie zagrożenie, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem. Ładuj lampkę nocną poza zasięgiem dziecka. Uwaga: długi kabel ładujący. Ryzyko uduszenia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem ani akcesoriami opakowania; trzymaj je poza zasięgiem dziecka. Transformator, zasilacz lub ładowarka baterii używana z tą elektryczną zabawką powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń kabla zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części i nie może być używana, jeśli jest uszkodzona, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.

Odpowiedni dla dzieci od 0 lat.

**Productnaam: EGGY EGG / BABY EGGY /
PADDY PANDA / BENNY BEAGLE**** WAARSCHUWING:**

Het product mag niet worden gedemonteerd of verbrand. De lichtbron van dit product is niet vervangbaar. Als de lichtbron niet meer werkt, moet de gehele lamp op de juiste manier worden weggegooid. Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het niet in direct zonlicht. Het nachtlampje moet uit de buurt van water worden gehouden. Verwarm de lamp niet met externe middelen. Reparatie is niet mogelijk; als de lamp defect is, moet deze worden weggegooid. Als de batterij defect of uitgelekt is, moet het product onmiddellijk worden weggegooid. Controleer regelmatig de USB-C-kabel op uiterlijke schade die brand, elektrische schokken of letsel kan veroorzaken. Als u dergelijke gevaren vermoedt, gebruik het product dan niet en neem contact op met de fabrikant. Laad het nachtlampje op buiten het bereik van uw kind. Let op: lang oplaadkabel. Verstikkingsgevaar. Laat uw kinderen niet met de verpakking of verpakkingsaccessoires spelen; houd deze buiten het bereik van uw kind. De transformator, voedingsadapter of batterijoplader die met dit elektrisch speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan de stroomkabel, stekker, behuizing of andere delen en mag bij schade niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld.

Geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar.