


-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкции за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 11557 , 11558




WOFI LEUCHTEN
Wortmann & Fitz GmbH, Im Langel 6, D-59872 Meschede
+49(0)2903-449 449 +49(0)2903-449 459 service@wofi.de
www.wofi.de

M3275.00.00 06/21

-DE- Montageanleitung	-LT- Montavimo instrukcija	-HU- Szerelési útmutató	-GR- Οδηγίες τοποθέτησης
-IT- Istruzioni per il montaggio	-LV- Montāžas instrukcija	-RO- Instrucțiuni de montaj	-DK- Montagevejledning
-FR- Instructions de montage	-EE- Paigaldusjuhend	-SI- Navodila za montažo	-FI- Asennusopas
-GB- Installation instructions	-PL- Instrukcja montażu	-HR- Upute za uporabu	-SE- montageinstruktion
-ES- Instrucciones de montaje	-CZ- Návod k montáži	-RS- Uputstva za upotrebu	-NO- Monteringsanvisning
-NL- Montagehandleiding	-SK- Montážny návod	-RU- Руководство по монтажу	-IS- samsetningarleiðbeiningar
-PT- Instruções de montagem	-BG- Инструкции за монтаж	-TR- Montaj Talimatı	

Artikel/Serie Nr.: 952

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung 11557/11558



- 1: Taste EIN/AUS
- 2: Änderung der Farbtemperatur:
warmes Weiß- neutrales Weiß - kaltes Weiß.
- 3: Nachtlicht, warmes Weiß - 10% Helligkeit.
- 4: Timing Modus, drücken Sie die Taste bis das Licht anfängt zu flackern. Das Licht erlischt nach 60 Sekunden.
- 5: Drücken Sie die Taste kurz, um die Helligkeit um 10% zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu erhöhen.
- 6: Erhöhen der Farbtemperatur: halten Sie die Taste gedrückt, um die Farbtemperatur einzustellen.
- 7: Drücken Sie die Taste kurz, um die Helligkeit um 10% zu reduzieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit stufenlos zu reduzieren.
- 8: Reduzieren der Farbtemperatur: halten Sie die Taste gedrückt, um die Farbtemperatur einzustellen.

WOFI LEUCHTEN
Wortmann & Fitz GmbH, Im Langel 6, D-59872 Meschede
+49(0)2903-449 449 +49(0)2903-449 459 service@wofi.de
www.wofi.de

DE 06/21